

## Indicateur de batterie

Écrit par Administrator

Vendredi, 14 Septembre 2012 12:43 - Mis à jour Mercredi, 30 Janvier 2013 09:41

---

Dans le coin inférieur droit de l'écran, une icône indique le niveau de charge de la batterie du PC sur lequel tourne **OSD Lite** (et non pas le niveau de batterie du drone)